

Instruções de montagem para um animal de contas-amuleto da sorte

Necessitará o seguinte material para construir um animal de contas-amuleto da sorte:

- 1 Porta-chaves
- 1 m fio polipropileno)
- 2 contas motivos (das quais 1 deve ser uma conta com motivo 3D para a cabeça)
- contas de madeira coloridas
- 1 conta de crochet (para o corpo)
- 5 contas de segurança (4 para as pernas, 1 para fechar a corrente de contas)
- 1 sininho

Necessitará estas pequenas ferramentas:

- Agulha e linha
- Agulha grande
- Tesouras
- Tesouras

Instruções de montagem

Passo 1: Experimentar com as contas

Quando o **material de artesanato** estiver à sua frente, podemos começar! Disponha as contas e o porta-chaves do seu amuleto animal.

Dica: usamos **contas de segurança** nas pernas do animal de contas para que os nós não fiquem visíveis. É melhor escolher uma cor de cordão que combine com as pernas. Uma **conta com motivo 3D** em forma de cabeça de animal ficará particularmente bonita como uma cabeça.

Passo 2: Preparar para enfiar as contas

Começamos com a parte mais complicada: fazer o **corpo da conta de crochê** do seu animal. Primeiro, dobre um pedaço de fio para a perna dianteira número 1 e para a perna traseira número 1. Passe a linha de costura numa agulha de costura e amarre a linha no laço. Este auxílio **facilita o enfiamento** das contas.

Passo 3: A primeira perna

Para a primeira perna, enfie uma **conta de segurança** com sua abertura maior apontando para fora usando a agulha de costura. Deslize a conta de segurança até um pouco antes do fim do cabo. Faça um **nó duplo** no final do fio. Encurte as suas pontas e solde o nó com um isqueiro. Puxe o nó duplo para dentro da conta de segurança.

Passo 4: Fazendo um buraco no corpo da conta de crochet para as duas pernas

Com uma **agulha grande**, faça um furo diagonalmente na conta de crochet e deixe a agulha grande enfiada.

Ambos os buracos devem estar onde você deseja que a perna dianteira e a perna traseira estejam. Deverão estar dispostos diagonalmente opostos um ao outro. Usamos a **agulha de saco** para a perfuração.

Passo 5: Enfiar o fio para duas pernas através da conta de crochet

Simultaneamente, puxe a agulha maior cuidadosamente para fora da conta de crochet enquanto empurra a agulha de costura com linha e cordão atrás dela através do orifício.

Ao fazer isso, estará enfiando a **conta de crochet** no cordão.

Passo 6: Retirar o fio de ajuda

Retire a agulha de coser e o fio novamente.

Passo 7: Dar o nó simples na segunda conta de segurança

Corte o laço aberto e faça com as duas pontas do cordão um **nó simples** próximo à conta de crochet. Este nó manterá a segunda conta de segurança no lugar e manterá o fio firme.

Passo 8: Preparar a ponta do fio para enfiar a segunda conta de segurança

Derreta levemente uma das pontas do fio com o isqueiro e pressione-o com os dedos o mais plano possível.

Derreta também a outra extremidade do fio com o isqueiro e solde-o ligeiramente deslocado por baixo do outro. Pressione para que fique o mais plano possível.

Passo 9: A segunda conta de segurança

Agora enfie primeiro uma **segunda conta de segurança** com sua abertura menor, usando o auxiliar que acabamos de criar. Desta forma, a abertura maior apontará para fora.

Separe as pontas do fio previamente soldadas novamente, ou corte-as se necessário. Puxe fortemente ambas as extremidades do fio até que a conta de segurança deslize sobre o **nó simples**.

Passo 10: Terminando o corpo de conta de crochet

Faça um **nó duplo** conforme descrito no passo 3, encurte as pontas do cordão e solde o nó duplo com o isqueiro. Empurre o nó, se necessário com uma pinça, para a abertura maior da conta de segurança.

Agora torna-se tudo um pouco mais fácil, porque você já conhece esta etapa: Repita os passos 2 a 9 para as patas 3 e 4.

Passo 11: A ponta da corrente de contas

Continuaremos com a **ponta do cordão** no qual amarraremos nosso animal amuleto: Novamente, dobre um pedaço de cordão. Derreta as pontas do cordão com o isqueiro e alise-as.

Coloque um **pequeno sino** na ponta do cordão. Se não quiser usar sino, terá que dar um nó. Neste caso, é recomendado colocar uma conta de segurança adicional para esconder o nó.

Enfie mais **contas de madeira**.

Agora vamos enfiar o **corpo da conta de crochet**. Como não temos um laço, como tínhamos ao fazer uma corrente de chucha, e como o orifício regular da conta de crochet é bastante estreito, recomendamos o seguinte procedimento.

Perfure o orifício com a **agulha grande** para alargá-lo um pouco. Passe um pedaço de **linha de costura na agulha**. Perfure uma **única extremidade do cordão** com a agulha com linha. Dê um nó na linha de costura na ponta do cordão.

Depois, puxe as **pontas do cordão uma após a outra** através da conta de crochet. As nossas contas de crochet são preenchidas com algodão. Portanto, enfiar o fio às vezes pode ser um pouco difícil, apesar do orifício preparado.

Passo 12: Enfiar as contas restantes

Enfie as **contas de madeira** restantes, excepto a última conta de segurança.

Passo 13: Adicionar o porta-chaves

Vamos prender o **porta-chaves**: coloque o porta-chaves. Puxe as duas pontas do cordão simultaneamente de cima para baixo através do mesmo.

Agora pegue nas pontas do cabo uma a uma e coloque-as de volta no lugar. Faça um **nó simples** acima do cordão. O cordão será puxado à volta do porta-chaves.

Passo 14: Terminar

Amarre uma última **conta de segurança**. Faça um nó duplo com as duas pontas do cordão e encurte-as. Solde o nó duplo com o isqueiro.

Você Terminou! Que o **amuleto da sorte com um animal de contas** traga um pouco de alegria para a vida cotidiana de uma criança.

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Alemanha

Sítio Web: Schnullerkettenladen.de

E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de

Número de telefone: +49(0)30/42805260

Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de