



Instructions
artisanales pour
un sous-verre
en bois

Encadrez joliment vos images préférées : cadres en perles de bois

Le **cadre** est un accessoire polyvalent : son recouvrement transparent protège les photos de famille qui vous sont chères, les dessins créatifs ou les reproductions de haute qualité. Une raison suffisante pour que cet objet pratique de la vie quotidienne devienne avec un peu de patience un **objet artisanal unique** !

Cette **notice de montage** vous explique comment enrichir un cadre avec des **perles en bois**. Le **cadre** que vous avez choisi doit avoir des bandes suffisamment larges pour que vous puissiez facilement coller les perles que vous voulez. Il doit également être assorti à la couleur des perles, car la zone du cadre entre les perles restera légèrement visible. Pour s'assurer que les trous d'enfilage des perles en bois ne sont pas visibles et créer un collier aussi uniforme que possible, la couleur du **fil** sera assortie aux perles.

Comme vous travaillerez avec un **pistolet à colle chaude**, nous vous recommandons d'utiliser un **support de travail** pendant le collage. Prévoyez également de l'**essuie-tout**, des **mouchoirs** ou autres. Comme les fils de colle chaude "mènent rapidement leur propre vie" pendant le travail, il est également conseillé de porter des **vêtements anciens ou usés** qui ne craindront pas d'éventuelles taches de colle. Choisissez également des bâtons de colle qui une fois **sèche** sera **transparente**.

Prévoyez un après-midi pour ce projet. Une création plus rapide peut se faire avec la populaire **accroche-tétine avec nom**. Le **Schnullerkettenladen** donne d'autres **instructions de montage pour les petites choses de votre maison**. Peu importe celles que vous choisirez : nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec vos créations !

Pour fabriquer un cadre en perles de bois, il vous faut les matériaux suivants :



- 1 cadre
- Perles en bois multicolores
- Perles avec motifs multicolores
- Eventuellement dés avec lettres
- Fils (cordon en PP ou satin)

Outils nécessaires :



Ciseaux



Briquet



Pistolet à colle
chaude



Pincettes

Notice de montage

Etape 1 : Expérimentations avec les perles en bois



Votre **cadre** à décorer est prêt devant vous ? Super ! Maintenant vous pouvez être vraiment créatif : choisissez vos **perles en bois** en pensant à votre projet. Vous pouvez par exemple utiliser des couleurs, des perles à motifs et des tailles de perles différentes. Le choix vous appartient entièrement.

Pour vérifier si votre choix de perles est adapté à la taille du cadre, préparez d'abord un **morceau de ficelle** suffisamment long. Faites fondre les extrémités du cordon avec précaution à l'aide d'un briquet. Cela les empêche de s'effiloche et facilite l'enfilage.

Enfiler les **perles en bois**. Vérifiez alors si le nombre de perles choisi est correct en les **plaçant sur le cadre**.

Etape 2 : Fixation à la colle chaude



Maintenant, nous préparons le travail avec le **pistolet à colle chaude** : mettez un **support** dessous et ouvrez éventuellement la fenêtre à cause des vapeurs de colle. Préparez de l'**essuie-tout**, des **mouchoirs** ou autres. Actionnez le pistolet à colle et attendez que la colle ait fondu.

Testez d'abord sur le support le comportement de votre **colle chaude**. Essayez de vous faire une idée de la façon dont vous pourrez poser le plus proprement possible vos points de colle.

Il est préférable d'enlever les perles préalablement choisies à l'étape 1 à l'exception de quelques unes. Vous aurez ainsi plus d'espace pour coller sans problèmes.

On passe ensuite à la pratique : prenez la première perle et mettez un **point de colle chaude** dessus. Appuyez avec vos doigts (ou avec une pincette si vous avez trop de colle) sur le cadre pendant environ 20 secondes. Si de la colle s'échappe sous la perle, essuyez-la le plus rapidement possible pendant qu'elle est encore liquide avec de l'essuie-tout ou des mouchoirs. Au pire, vous pourrez également retirer la colle légèrement séchée, mais elle s'effilochera.

Ensuite, **collez** patiemment les perles une par une, – sauf la dernière.

Etape 3 : La dernière perle en bois



Vous avez réussi à tout coller sauf la dernière perle ? Super ! Alors le plus dur est déjà fait. Enfilez la **toute dernière perle de bois**. Raccourcissez les extrémités des cordons à environ 1 cm. Faites-les fondre à nouveau brièvement avec le briquet. Maintenant, poussez les extrémités des fils soit dans les perles adjacentes, soit entre ces perles. Une paire de **pincettes** peut être utile.

Etape 4 : La finalisation



Pour terminer, collez la **dernière perle**. Si nécessaire, vous pouvez également fixer les extrémités de la ficelle à la colle si celles-ci se trouvent entre les perles.

C'est fait : Votre **cadre en perles de bois DIY** est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le poser ou l'accrocher et en profiter !



Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Allemagne

Site Web : Schnullerkettenladen.de

Adresse électronique : kontakt@schnullerkettenladen.de

Numéro de téléphone : +49(0)30/42805260

D'autres instructions sur l'artisanat sont disponibles sur le site
Schnullerkettenladen.de : Schnullerkettenladen.de