

Instructions
artisanales pour
un sous-verre
en bois



Protection décorative : un sous-verre en bois fait maison

Un bel auxiliaire sur la table de salle à manger : Avec cette **instruction artisanale**, vous allez fabriquer un **sous-verre décoratif en bois d'érable** brut et non traité. Ce type de bois est particulièrement robuste. Visuellement, ce **sous-verre en bois** rappelle les tendances de vie d'inspiration scandinave qui promettent la proximité avec la nature et le confort.

La diversité des **matériaux utilisés dans l'artisanat** ouvre de nombreuses possibilités : Dans notre exemple, nous avons utilisé 36 **perles de bois brutes d'un diamètre de 15 mm**. On obtient ainsi un sous-verre hexagonal d'un diamètre d'environ 11 cm. Vous pouvez également utiliser des perles de bois plus petites. Cependant, ils doivent tous être de la même taille, afin que ce que vous mettez dessus soit uniforme et ne vacille pas.

Comme **corde**, nous recommandons un cordon de **couleur assortie** comme notre cordon en polyester PP couleur chanvre – car il est plus tard visible entre les perles.

Le processus d'artisanat est un peu plus compliqué. Nous vous recommandons de prendre au moins **30 minutes**. Amusez-vous à faire de l'artisanat !

Vous n'avez pas beaucoup de temps ou vous voulez faire quelque chose de plus simple ? Alors peut-être pourriez-vous essayer de **fabriquer un attache-sucette**. Vous pouvez également trouver d'autres **instructions artisanales pour la maison et les accessoires de tous les jours**. Amusez-vous tout en découvrant !

Vous avez besoin de ce matériau artisanal pour sous-verre en bois :



- 36 perles rondes (brutes, d'un diamètre d'au moins 15 mm)
- environ 1,5 m de cordon (cordon PP couleur chanvre)

Vous avez besoin de ces petits outils :



Ciseaux



Briquet

Instructions artisanales

Étape 1 : L'anneau intérieur



Nous commençons par le cœur de votre sous-verre en **bois fait maison** : l'anneau intérieur ! Pour cela, faites fondre avec précaution les extrémités du cordon PP avec un briquet et roulez-le à plat avec votre pouce et votre index. Les perles de bois sont ainsi plus faciles à enfiler. Enfilez maintenant 6 perles et faites un double nœud serré quelques centimètres avant l'une des extrémités du cordon.

Étape 2 : Le début de la deuxième rangée de perles de bois



Enfilez une autre perle sur le long bout de la ficelle. Celle-ci se trouve maintenant directement au-dessus d'une perle. Passez la ficelle dans la perle qui se trouve à côté. Ajoutez des perles de bois tout autour pour avoir toujours une perle et un espace à la fin.

Étape 3 : Le premier nœud



Lorsque vous avez atteint l'extrémité courte de la ligne, faites un **nœud simple** sur le double nœud précédent avec celui-ci. Raccourcissez soigneusement l'extrémité courte de la ficelle et **faites fondre** le nœud avec le briquet.

Étape 4 : Comblent les lacunes de la deuxième rangée de perles de bois



Nous voulons maintenant combler les lacunes de la deuxième rangée de perles que nous venons de créer : ...en faisant passer la ficelle dans l'une des perles du haut. Enfilez une autre perle de bois et faites passer le cordon par la perle supérieure suivante. Procédez de cette manière tout autour.

Étape 5 : L'achèvement de la deuxième rangée de perles de bois



Lorsque vous avez enfilé la dernière perle pour fermer la deuxième rangée, nous vous recommandons, pour plus de stabilité, de faire passer la ficelle par les deux perles de bois suivantes.

Étape 6 : Le début de la troisième rangée de perles de bois



Nous commençons maintenant avec la **troisième et dernière rangée de perles en bois** : d'abord, enfiler deux perles en bois à la fois. Les deux sont directement au-dessus d'une perle de bois. Passez maintenant la ficelle à travers la perle qui se trouve exactement à côté.

Étape 7 : Continuer la troisième rangée de perles de bois



Vous pouvez maintenant répéter l'étape 6 de manière détendue jusqu'à ce que vous ayez fait le tour une fois. Maintenant, vous avez deux perles autour des perles, directement l'une à côté de l'autre, avec un espace d'une perle entre chacune d'elles.

Étape 8 : Combler les lacunes de la troisième rangée de perles de bois



Nous voulons maintenant combler les lacunes de la troisième rangée de perles, comme à l'étape 4 : ...en faisant passer la ficelle dans deux des perles du haut. Enfilez une autre perle en bois et faites passer le cordon par les deux perles supérieures suivantes. Continuez jusqu'à ce que la rangée entière soit complète.

Étape 9 : L'achèvement



Maintenant, faites un **double nœud** serré. Raccourcissez-le et soudez-le avec le briquet.

Étape 10 : Retournement du sous-verre



Vous êtes fini ! Maintenant, retournez votre **sous-verre en bois fait maison**. C'est maintenant la surface d'appui. Amusez-vous bien avec cet **accessoire de vie chic et bricoleur** !



Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Allemagne

Site Web : Schnullerkettenladen.de

Adresse électronique : kontakt@schnullerkettenladen.de

Numéro de téléphone : +49(0)30/42805260

D'autres instructions sur l'artisanat sont disponibles sur le site Schnullerkettenladen.de : Schnullerkettenladen.de