

Knutselinstructie grijpspeelgoed met naam

Dit handwerk materiaal hebt u nodig voor een grijpspeelgoed met naam:

- 1 houten halve ring
- 2 miniringen zonder gaten
- Kleurrijke houten kralen
- 3 veiligheidskralen
- 2 motiefparels
- 1 bel
- Snoer (PP-koord)
- Eventueel een stukje satijnkoord als rijghulp
- Letterblokjes voor de gewenste naam

U hebt deze kleine gereedschappen nodig:

- Schaar
- Aansteker
- Pincet

Knutselinstructie

Stap 1: experimenteren met kralen, ringen en bellen

Ligt het **knutselmateriaal voor uw grijpspeelgoed** voor u klaar? Fijn! Laten we dan beginnen met het **knutselen**: uw creativiteit is vereist! Experimenteer nu spelenderwijs met de opstelling van de parels, ringen en bellen. Wissel individuele elementen, probeer verschillende kleuren en vormen uit - en kom zo stuk voor stuk met heel veel plezier dichterbij uw droom grijpspeelgoed.

We gebruiken veiligheidskralen in onze **knutselinstructie**. De **veiligheidskraal** heeft twee gaten van verschillende afmetingen, zodat de knoop van het koord uiteinde erin kan verdwijnen. Dit heeft een esthetisch **voordeel**. Zorg ervoor dat het grotere gat in de **veiligheidskraal** aan de buitenkant zit. U kunt ook andere houten kralen gebruiken. In dit geval blijft de knoop zichtbaar.

Om het rijgen te vergemakkelijken, raden we aan een rijghulp te gebruiken. Knip hiervoor een stuk van het koord af of gebruik een stuk satijnkoord (zoals in ons voorbeeld). Smelt de uiteinden kort met de aansteker om te voorkomen dat het koord gaat rafelen tijdens het rijgen. U hebt later nog een stuk PP-koord nodig voor de middelste streng van het **grijpspeelgoed**.

Stap 2: het begin van het koord

Vind u uw **grijpspeelgoed design** leuk? Uitstekend! Dan begint de voorbereiding voor het rijgen. Leg het **PP-koord** dubbel - iets langer dan uw voorbereide grijpspeelgoed. Een lengte van 50 cm is voldoende. Bevestig de rijghulp aan de lus.

Rijg nu eerst de veiligheidskraal met het grotere gat. Duw deze tot net voor het koordeinde. Maak een dubbele knoop en knip **voorzichtig** de koorduiteinden af met de schaar. **Las** de dubbele knoop vast met de aansteker. Schuif de knoop in het grotere gat in de veiligheidskraal. Controleer of de knoop in de parel vast zit en er niet doorheen kan glijden. **De strakke knoop dient voor de veiligheid van uw kind!**

Stap 3: het rijgen

Verheugt u op deze stap, want nu begint uw **grijpspeelgoed** echt vorm te krijgen: rijg de **lenskrallen**, **letterblokjes** en **motiefkrallen** één voor één - en kijk hoe uw grijpspeelgoed groeit. Rijg alleen de parels tot aan het uiteinde van de onderste parelstreng die u later met de halve ring verbindt.

Het aantal krallen dat u nodig hebt, is afhankelijk van uw design en de lengte van de naam. Hoe langer de naam, hoe minder parels u moet gebruiken. U kunt ook lenskrallen gebruiken in plaats van ronde krallen, om lengte te besparen. Zo blijft het grijpspeelgoed mooi rond.

Stap 4: de miniringen invoegen

Schuif voor nog meer baby speelplezier de **miniringen** op de halve ring. Deze kunnen geweldig bewegen en ook uw kind motiveren om te spelen.

Stap 5: het grijpspeelgoed sluiten

Nu kunt u het snoer door het andere gaatje in de halve ring rijgen. Gebruik hiervoor eventueel een **pincet**. Op het uitgestoken snoeruiteinde rijgt u nu dezelfde parels als aan de andere kant van de halve ring. **Knip** nu de lus door, zodat u twee koorduiteinden van dezelfde lengte krijgt. U kunt de inrijghulp verwijderen.

Trek **één** van de koordstrengen uit de veiligheidskraal. Met het uitgetrokken koorduiteinde maakt u een simpele knoop voor de parel die voor de veiligheidsparel ligt. Rijg de veiligheidskraal op het eerder uitgetrokken koorduiteinde. Schuif de veiligheidskraal over de knoop. Deze verborgen knoop maakt de onderste parelstreng **strakker**. Net als bij de eerste stap, knoopt u het koorduiteinde dubbel en **last** u het aan elkaar. Met behulp van een pincet verdwijnt de knoop gemakkelijk in de veiligheidskraal.

Stap 6: de middelste streng

Rijg nu de middelste streng van uw **grijpspeelgoed**. Het is een **voordeel** om een bel aan het onderste uiteinde van de middelste streng te bevestigen. Enerzijds geeft dit de baby veel plezier dankzij het mooie rinkelen. Aan de andere kant zou u anders een **extra** knoop moeten maken aan het onderste uiteinde van de middelste streng om hem vast te houden wanneer u een kraal gebruikt.

Dus verdubbel nu uw koord en trek de bel tot aan de lus. Voor gemakkelijker rijgen, is het beste om de twee koorduiteinden voorzichtig aan elkaar te **lassen**. Nu kunt u verschillende parels toevoegen. Zorg ervoor dat de middelste streng vrij kort blijft. **Dit is heel belangrijk:** baby's stoppen vaak speelgoed in hun mond. Als de middelste streng te lang is, kan een kokhalsreflex optreden.

Stap 7: de centrale streng aan het grijpspeelgoed bevestigen

Rijg nu de middelste streng **van onderaf** door de halve ring. Zorg ervoor dat er links en rechts **elk een miniring zit**. Rijg nu parels op het uitgestoken snoeruiteinde. Scheid nu de twee koorduiteinden weer van elkaar.

Trek een van de koordstrengen uit de veiligheidskraal. Maak met het uitgetrokken uiteinde van het koord een **eenvoudige** knoop voor de kraal die zich voor de veiligheidskraal bevindt. Rijg de veiligheidskraal weer op het eerder uitgetrokken koorduiteinde. Schuif de veiligheidskraal over de knoop. Knoop nu het koorduiteinde dubbel en **las** het samen.

U bent klaar! Nu kunt u met trots uitkijken naar uw **zelfgeknutselde grijpspeelgoed met naam**. We wensen het kind veel plezier bij het ontdekken van hun nieuwe metgezel!

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Duitsland

Website: Schnullerkettenladen.de

e-mailadres: kontakt@schnullerkettenladen.de

telefoonnummer: +49(0)30/42805260

Meer knutselinstructies van Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de