


Guía de  
manualidades  
para hacer  
un marco  
de fotos con  
cuentas  
de madera



# Enmarque sus recuerdos favoritos: marco de fotos con cuentas de madera

El **marco de fotos** es un accesorio para la casa muy versátil: su cubierta transparente protege tiernas fotos familiares, dibujos artísticos o valiosos grabados. ¡Le sobran motivos para hacer de este práctico objeto cotidiano una **obra de arte personalizada** con un poco de paciencia.

Esta **Guía de manualidades** le enseña cómo mejorar un marco con **cuentas de madera**. El **marco de fotos** que elija debe tener bordes lo suficientemente anchos para poder pegar sin problema las cuentas que elija. El color del marco también debería combinar con las cuentas, ya que la superficie que queda entre las cuentas será visible parcialmente. Para que no se vean los agujeros de las cuentas y estas queden como una línea continua, ensartaremos un **cordón** de un color que también combine.

Como va a trabajar con una **pistola de cola caliente** le recomendamos usar una **esterilla de trabajo** durante el proceso de pegado. Tenga también preparado **papel de cocina, pañuelos** o algo parecido. Las hebras del pegamento caliente "vuelan por su cuenta" muy rápidamente, por eso, es mejor que se ponga **ropa vieja o usada** que no le importe manchar de pegamento. Elija también barras de cola caliente que al secarse quede **transparente**.

Este trabajo de bricolaje le llevará toda una tarde. Una de las manualidades que requiere menos tiempo es la popular **cadena para chupete con nombre**. En la **Schnullerkettenladen** encontrará otras **Guías de manualidades para accesorios para el hogar**. No importa el tutorial de manualidades que elija: ¡le deseamos que se divierta mucho con nuestras manualidades!

Este es el material necesario para elaborar un marco de fotos con cuentas de madera:



- 1 marco de fotos
- cuentas de madera de colores
- abalorios variados
- cuentas con letras (opcional)
- cuerda (cuerda PP o satinada)

Necesitará estas pequeñas herramientas:



Tijeras



Mechero



Pistola de cola  
caliente



Pinzas

## Guía de manualidades

### Paso 1: experimentar con las cuentas de madera



¿Tiene delante el **marco de fotos** que va a decorar? ¡Genial! Ahora toca ponerse creativo: elija las **cuentas de madera** y forme con ellas un diseño personalizado que le guste. Puede usar, por ejemplo, cuentas de colores y tamaños distintos y algunos abalorios. Usted decide.

Tenga preparado un **trozo de cuerda** bastante largo para asegurarse de que las cuentas que ha elegido se adaptan al tamaño del marco. Queme cuidadosamente con un mechero los extremos de la cuerda para que esta no se deshilache y ensartarla sea más fácil.

Ensarte las **cuentas de madera**. Ahora **colóquela sobre el marco de fotos** para comprobar que el número de cuentas es adecuado.

## Paso 2: pegar con cola caliente



Ahora toca preparar el trabajo con la **pistola de cola caliente**: coloque una **esterilla de trabajo** debajo y abra la ventana por el vapor que sale de la pistola. Tenga preparado **papel de cocina, pañuelos** o algo parecido. Encienda la pistola de cola caliente y espere hasta que la cola se vuelva líquida.

Pruebe primero sobre la esterilla de trabajo el funcionamiento de la **pistola**. Vaya probando para aprender a poner gotitas limpias de pegamento.

Lo mejor es que quite las cuentas de la prueba del paso 1 y que deje solo unas pocas en la cuerda. Así tendrá mas espacio para que el proceso de pegado sea más fácil.

Ahora toca pasar de la teoría a la práctica: tome la primera cuenta y échele una **gotita de cola caliente**. Apriétela contra el marco con los dedos (si hay mucho pegamento, use unas pinzas) durante unos 20 segundos. Si rebosa demasiado pegamento por debajo de la cuenta, límpielo lo antes posible mientras aún esté líquido con un papel de cocina o un pañuelo. En caso de duda, también puede quitar el pegamento ya un poco seco, pero quedará peor ya que se rompe en trozos.

**Por último**, vaya pegando poco a poco todas las cuentas con la pistola de cola, excepto la última.

### Paso 3: la última cuenta de madera



¿Ha pegado ya todas las cuentas menos la última? ¡Perfecto! Ya ha conseguido acabar la parte más difícil. Ahora ensarte la **última cuenta de madera**. Corte los extremos de la cuerda dejando 1 cm aproximadamente. Vuelva a quemarlos brevemente con el mechero. Ahora introduzca los extremos de la cuerda en las cuentas contiguas o entre ellas. Puede usar unas **pinzas** para ayudarse.

### Paso 4: el final



Para terminar, pegue la **última cuenta**. En caso necesario, también puede fijar los extremos de la cuerda con pegamento, si estos han quedado entre las cuentas.

Ha terminado: su **marco de fotos con cuentas de madera DIY** está listo. ¡Ahora solo queda colocarlo o colgarlo y a disfrutarlo!



Schnullerkettenladen GmbH  
Plauener Straße 163-165  
13053 Berlin  
Alemania

Página web: [Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)

Dirección de correo electrónico: [kontakt@schnullerkettenladen.de](mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de)

número de teléfono: +49(0)30/42805260

Otras instrucciones de manualidades de Schnullerkettenladen.de:  
[Schnullerkettenladen.de](https://www.schnullerkettenladen.de)