

Manuale fai da te per la creazione di una catenella doppia per passeggino e carrozzina

Per una catena per carrozzina è necessario questo materiale fai da te:

- 2 clip
- motivo di perline
- 2 anelli di legno con fori
- 2 mini anelli
- campanellino
- 2 m di filo (filo PP)
- cubi con lettere
- perline di legno colorate

Avrai bisogno di questi piccoli strumenti:

- scissors
- lighter
- ruler

Manuale fai da te

Fase 1: Sperimentare con perline e anelli

Hai davanti a te il tuo **materiale fai da te**? Fantastico! Allora sei pronto per partire: disponi le perline per la catena per carrozzina nell'ordine desiderato. Prova diverse varianti fino a quando non ti piacerà davvero la tua **catena per carrozzine**. Se hai problemi a progettare la tua catena a causa della quantità di perline di legno, puoi anche semplicemente disegnarla. Dopotutto, sarebbe fastidioso apportare modifiche durante o dopo il lavoro.

Un suggerimento importante prima di cominciare: lavora con cura e attenzione. Controlla ogni nodo più volte. Se un nodo dovesse aprirsi in seguito, c'è il pericolo che piccole parti vengano inghiottite!

È importante che si conosca la **larghezza del tettuccio della carrozzina** su cui la catena deve essere montata. Affinché la catena si pieghi un po', dovrebbe essere leggermente più lunga della larghezza del tettuccio.

Fase 2: L'inizio del filo

Mettere il **filo in PP** a doppio - leggermente più lungo della catena per carrozzina che hai progettato. Far passare l'occhiello del filo attraverso l'occhiello della **clip** dal basso. Ora infilare la clip attraverso il cappio e stringere il nodo risultante.

Per facilitare l'infilatura usiamo un **piccolo trucco**: mettiamo insieme le due estremità del filo in modo che una di esse sporga di circa 2 centimetri. Ora **sciogliere** leggermente entrambe le estremità. Usare le dita per premere il filo in modo che si attacchi leggermente all'indietro su quello sporgente. In questo modo è possibile infilare più facilmente le **perline di legno** sul doppio filo grazie all'estremità sporgente.

Fase 3: Infilare le prime perline e il primo anello

Infilare perline rotonde e **perline schiacciate** secondo il tuo gusto personale fino a poco prima del primo motivo di perline. Ora si dovrebbe spingere il primo **anello** sopra le perline di legno - perché non si adatta alla maggior parte di motivi di perline.

Fase 4: Fare la parte centrale

Ora si può davvero giocare con diverse forme e rendere la **catena per carrozzina** particolarmente graziosa: infilare le altre **perline di legno** i **motivi di perline** e i **cubi delle lettere** fino alla fine. Aggiungere anche il secondo anello.

Prima di attaccare la seconda **clip** nella fase successiva, controlla se ti piace la tua **catena per carrozzina** in questo modo. Ora stendi la catena sulla carrozzina per verificare se la lunghezza è sufficiente.

Fase 5: Fissare la seconda clip

Tirare il filo e fare un nodo **semplice**. Infilare la **clip per carrozzine** tramite l'occhiello metallico e fissarla con un doppio nodo. Saldarla con l'accendino. **Controllare** la resistenza alla trazione del nodo.

Fase 6: Preparare il primo filo pendente

Ora è possibile aggiungere un elemento di gioco in qualsiasi momento. Per fare ciò, prendere un pezzo di filo di lunghezza doppia rispetto alla lunghezza desiderata. Fissare questo pezzo di filo al centro con un semplice nodo tra le perline, in modo da ottenere due estremità della stessa lunghezza. Ora saldare con cura le due estremità del filo. Questo renderà più facile infilare le perline.

Fase 7: Infilare le perline del primo filo

Ora infilare altre perline. È possibile aggiungere un anello di qualsiasi dimensione.

Fase 8: Completamento della prima parte del gioco

Ora infilare le **perline di legno** nell'anello. Poiché le perline sono di dimensioni diverse, si dovrebbe prima capire qual è il numero di perline necessarie, stendendole sul piano di lavoro: l'anello interno nel nostro esempio ha un **diametro di 42 mm**.

Ora fissiamo la **campanellina** alla fine del filo di gioco: facciamo un **mezzo** nodo. Infilare la campanellina e fissarla con un doppio nodo. Accorciare con attenzione entrambe le estremità del **filo in PP** con le forbici fino a poco prima dei nodi. Sciogliere con cura le estremità con l'accendino e fonderle al nodo premendole insieme con le dita.

È molto importante chiudere il nodo in modo corretto e preciso. È l'unico modo per non rovinare tutto!

Se a questo punto non vuoi una campanellina, ti consigliamo una **perlina di sicurezza**. Se la infili con il foro più grande all'esterno, puoi semplicemente far sparire il nodo. Per fare questo, fai un semplice nodo con le due estremità del filo davanti al filo che si trova davanti alla **perlina di sicurezza**. Infilare la perlina di sicurezza. Far scorrere la perlina di sicurezza sul nodo. Questo nodo nascosto stringerà il filo di gioco. Ora fare un **doppio** nodo all'estremità del filo e saldarlo. Con l'aiuto di pinzette il nodo scomparirà facilmente nella perlina di sicurezza.

Fase 9: Fare il secondo filo del gioco

Tutte le cose belle vengono in **due**: come nelle fasi da 6 a 8, ora puoi creare un secondo filo di gioco per il tuo bambino.

La tua **catena per carrozzina personalizzata** è pronta. Auguriamo a te e al tuo bambino tanto divertimento!

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Germania

Sito web: Schnullerkettenladen.de

Indirizzo e-mail: kontakt@schnullerkettenladen.de

Numero di telefono: +49(0)30/42805260

Ulteriori istruzioni per il fai da te su Schnullerkettenladen.de:
Schnullerkettenladen.de