

Instruções de montagem para Mini-chocalho sem nomes

Material necessário para fazer um Mini-Chocalho:

- 1 anel tamanho L
- contas de motivos
- sininhos
- contas de madeira coloridas
- opcional: 2 contas de segurança
- fio de polipropileno

Necessitará estas pequenas ferramentas:

- Agulha e linha
- Tesouras
- Isqueiro
- Isqueiro

Instruções de montagem

Passo 1: Experimentar

O **material de artesanato que escolheu** para o seu mini-chocalho está pronto? Ótimo! Então vamos começar.

Coloque as contas e o anel na ordem em que deseja criar o mini-chocalho. Nesta etapa você ainda tem a possibilidade de experimentar diferentes designs e trocar contas.

Como cada **conta de motivos** possui um tamanho diferente, deve também testar quantas contas precisa pôr dentro do anel de madeira, colocando-o sobre a mesa: O diâmetro interno é 62 mm.

Passo 2: Preparar o enfiamento das contas

Duplicate o cabo de polipropileno para que seja ligeiramente mais comprido do que o conjunto dos elementos do mini-chocalho preparado.

Enfie um pedaço de linha de costura numa agulha. Dê um nó na linha de costura firmemente no final do laço do cordão. Acabámos de criar um auxiliar prático de enfiamento.

Passo 3: Enfiar as primeiras duas contas

Pegue no cordão e use a agulha para enfiar facilmente uma conta achatada e uma **conta de segurança**, esta último com o seu orifício maior apontando para fora. Dê um nó duplo na extremidade do fio. **Derreta o nó** com um isqueiro e enfie-o para dentro da conta de segurança.

Se necessário, pressione o nó corretamente na abertura usando uma pinça.

Passo 4: Enfiar o anel

Agora passe a corda por um dos dois orifícios do **anel de madeira**.

Passo 5: Enfiar as seguintes contas

Enfie todas as **contas de madeira**, bem como a **conta com motivo** e o **sininho** que deseja que fique colocado dentro do anel de madeira.

Passo 6: terminar a parte interior do anel

Passe o fio por dentro do segundo orifício do anel de madeira.

Passo 7: Auxiliar para enfiar a última conta

Coloque uma **conta achatada**. Corte o laço e remova a agulha e também a linha.

Faça um nó simples atrás da conta achatada. **Derreta** levemente uma das pontas do fio com o isqueiro. Pressione de forma a que fique o mais plano possível com os dedos.

Derreta também a outra extremidade do fio com o isqueiro e solde-o ligeiramente deslocado por baixo do outro. Pressione o mais plano possível igualmente.

Passo 8: Terminar o Mini-Chocalho

Usando a extremidade superior do fio, coloque uma segunda **conta de segurança** com o orifício maior apontando para fora. Empurre a conta de segurança sobre o nó simples.

Dê um nó na extremidade do fio duas vezes e solde-a. Faça o nó desaparecer dentro na conta de segurança. Se necessário, pode usar uma pinça para empurrar o nó corretamente para dentro da conta de segurança.

Pronto, o seu **mini-chocalho** está pronto para usar! Desejamos à criança muita diversão com seu novo companheiro.

Schnullerkettenladen GmbH
Plauener Straße 163-165
13053 Berlin
Alemanha

Sítio Web: Schnullerkettenladen.de

E-Mail: kontakt@schnullerkettenladen.de

Número de telefone: +49(0)30/42805260

Mais ideias de manualidades em Schnullerkettenladen.de: Schnullerkettenladen.de